DOPPELGÄNGER® 自転車　組立説明書 A

20100608FD

※本説明書のイラストは代表的なモデルの形状を示しています。そのため、お手元の自転車とは細部が異なる場合があります。
※使用上のご注意および、日常点検や、ブレーキ・変速機の調整については、別冊「取扱説明書」を参照してください。

1 まずは自転車を箱から取り出し、下記の一覧に従い、付属品を確認してください。万一不足があった場合には、「取扱説明書」記載の弊社連絡先までご連絡ください。

付属品：ナットキャップ４個、取扱説明書、組立説明書（本書）、ワイヤロック、LED ライト、工具、ポーチ (一部のモデルには付属ございません。)

※下記組立手順（2 ～ 4 のみ）はモデルにより異なるため、ご購入いただいたモデルの組立手順を参考にして組み立ててください。



2-1 前フレームと後フレームを開き、ロックします。フレームを（乗車する状態となるよう）開き、前フレームと後フレームが正しく結合されると、シャフトが自動的に下がり前フレームと後フレームとが結合されます。フレームをロックしたらスタンドを立て、自転車が倒れないように安定させてください。
フレームが結合していることを確認した後、左の図のようにクイックリリースレバーを①の方向から②の方向へ完全に倒して閉じ、ロックします。クイックリリースレバーは必ず閉じたときに下を向くように角度を調整してください。クイックリリースレバーが緩く感じられる、また固くて完全に倒すことができない場合は、本説明書「4」を参照しレバーの締め付け具合を調整してください。
※前フレームと後フレームを結合する際、クイックリリースレバーを持って、シャフトを軽く持ち上げるとスムーズにロックできます。



フレームを折り畳む際は、上記と逆の動作を行います。左の図のようにクイックリリースレバーを①の方向から②の方向へ押し上げた後、右の図のように③の方向から④の方向へレバーを水平に回転させ、レバーとシャフトを上の方向⑤へ持ち上げると、前フレームと後フレームとの結合が外れ、フレームを折り畳むことができます。
＜付属のタイダウンベルトについて＞
付属のタイダウンベルトは、自転車折り畳み時におけるフレームやハンドルの固定にお使いください。



2-2 フレームを開き、付属の六角レンチ (6mm) を使用してフレームの折り畳み部上下２カ所にあるボルトを時計回りに締め込みます。このときボルトがフレームに対してまっすぐにねじ込まれているか確認してください。組み立てられた自転車を折りたたむ場合は、上記の行程を逆に行ってください。





3-1 ハンドルの収納方法について折り畳み式を採用しているモデルに関しては、左図の要領でハンドルステムを起こし、乗車できる状態に組み立てます。クイックリリース採用モデルについて、レバーが緩く感じられる、また固くて完全に倒すことができない場合は、本説明書「4」を参照しレバーを調整してください。ハンドルステムの固定が確実に行われていないと非常に危険ですので、組み立ては確実に行ってください。また、折り畳む際には逆の動作を行います。



3-2 斜臼固定式を採用しているものに関しては、左図を参考に、先ずハンドルポストをフレームに差し込みます。この時ハンドルを最も低い位置で設定するとハンドルステムの固定力が低下するおそれがありますのでご注意ください。またハンドルポストに刻印されているはめ合わせ限界線が隠れるようにセットしてください。ハンドルの適当な高さを確認後、ハンドルポストのトップに装着されているレバーを時計回りに回してハンドルを固定します。乗車の際このハンドルが当たり、ハンドルの固定が緩むことがないよう十分に注意してください。

3-3 ハンドルバーをハンドルステムへ取り付けるタイプの車種に関しては下図をご確認ください。まず付属の六角レンチを使用して、アヘッドステムを固定しているボルトを反時計回りに回して緩め、アヘッドステムを 180 度回転させた後、ボルトを時計回りに回して固定します。アヘッドステムは、タイヤのラインと必ず並行になるように固定してください（図 1）。

＜図 1 ＞



＜図 2 ＞



その後、クランプを固定するボルトを緩め、ハンドルステム上部または前部のクランプを取り外した後にハンドルバーを挟み、クランプをもとの状態へと固定します（図 2）。
※イラストとは若干、形状や仕様が異なります。
※ボルトは締め付け過ぎるとクランプ破損の原因となるため、締め付け過ぎに注意してください。
※クランプ部の固定ナットは上下均一のピッチに設定します。ピッチにバラツキがあると、ねじ穴の損傷や不完全な固定の原因となり、非常に危険です。

4シートポストをフレームに差し込みます。このとき、シートポストのみをフレームに差し込むとフレーム内へシートポストが脱落し、取出しが困難になる場合があります。必ず、シートポストにサドルが取り付けられた状態にて作業を行ってください。また、サドルの高さを調整する際、必ずシートポストに刻まれたはめ合わせ限界線がフレームに隠れるように調整を行ってください。調整後はクイックリリースレバーが確実に倒され「CLOSE」の文字が外側にあること（文字が無いものはレバーにガタが無く部品同士が固定されているか）、またしっかり取り付けされて脱落やずれの危険が無いかを確認した上でご乗車ください。



＜クイックリリースレバーの調整について＞

クイックリリースレバーの締め付けが固く、完全にレバーを倒すことができない場合は、まずレバーを起こし（緩め）、そのレバーを片側の手で保持したまま、もう片方の手で調整ナットを（調整ナットに向かって）反時計回りに回して締め付けを緩めます。逆にレバーを "CLOSE" の文字が見えるまで完全に倒しても各部の締め付けが緩く、すぐに固定がずれるような場合には、調整ナットを時計回りに回して締め付けをきつくします。
※クイックリリースレバーを極度に締めすぎるとシートクランプやフレームが変形し、シートの上下調節ができなくなることがあるのでご注意ください。

5ペダルを取り付けます。ペダルには左右の区別があります。まずはペダルの左右を確認してください。ペダル左右は、右の画像に示す位置に記されています。（右足側＝ R、左足側＝ L、を示す刻印があります）
※車種によっては、すでにペダルが取り付けられている場合があります。



この場所にペダルの左右を示す刻印があります。（ねじ山先端部）

L　R

右足側のペダルは正ねじ（通常のねじと同じく時計回り）になりますが、左足側のペダルは走行中に脱落しないよう「**逆ネジ**（反時計回りにペダル軸を回転させて取り付ける）」になっており、通常ネジを締める方向（時計回り）とは逆になりますので、ご注意ください。左右ともにペダル軸ねじ山をクランクのねじ穴に合わせた後、右足側のペダルは時計回りに、左足側のペダルは反時計回りに回転させて取り付けます。まずは指先でペダルをねじ込み、その後に付属レンチを使用して確実にペダルをクランクに固定してください。このとき、ペダルを無理矢理クランクにねじ込まないでください。無理矢理ペダルをねじ込んで自転車を走行させると大変不安定になるほか、クランクのネジ山が削れてペダルが脱落してしまい、大変危険なうえ、クランクの修理も不可能になりますので、ご注意ください。
最後に、ペダルの左右が正しく取りつけられているかを再度確認し、また、クランクに対してペダルがまっすぐねじ込まれているか（斜めに入っていないか）を確認してください。また、取り付けたのちは、ペダルのねじ山がクランク内に全て隠れていることを確認してください。走行中は、ペダルの端に荷重をかけないでください。ペダルの端のみに過度な荷重をかけると破損に繋がる可能性があります。ご使用の際は、ペダル面均等に、そしてなるべく取り付け軸付近に荷重をかけるようにして走行してください。また、その際は衣類（ズボンやスカートの裾など）が回転部に巻き込まれないようにご注意ください。スソバンド等のご使用をお勧めします。

6前輪・後輪の車軸と前後フォークとを固定しているナットに、ナットキャップを被せるようにして取り付けます。これで自転車は完成ですが、もう一度各部に緩みやがたつきが無いか、部品はしっかりと取り付けられているかを確認した後、安全な乗車をお楽しみください。各部の点検・調整方法は別に添付する「取扱説明書」を参照してください。

※当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright © 2010 BE-S CO.,LTD. All rights reserved.